




Leyenda

	Airbag		Generador de gas		Pretensores de cinturón		Unidad de control SRS
	Sistema activo de protección para peatones		Resorte de gas / muelle pretensado		Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje		Batería de bajo voltaje (batería de iones de litio)
	Depósito de combustible		Batería de alto voltaje (batería de iones de litio)		Cable / componentes de alto voltaje		High-voltage disconnect



Indicación

Podrá encontrar más información en nuestras [guías de rescate](#).



Dispositivo de desconexión de alto voltaje

Die Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich im Motorraum auf der Beifahrerseite.



1. Enriegelung ziehen / 2. Enriegelung nach unten drücken / 3. Schalter herausziehen

Dispositivo alternativo de desconexión de alto voltaje


Die alternative Hochvolt-Abschaltvorrichtung befindet sich unter der Abdeckung des Sicherungskastens am Cockpit auf der Fahrerseite.





Abdeckung (1) entfernen / Leitung an der markierten Stelle (2) durchschneiden

Identificación del vehículo



①



②



③

